

二维扫描平台 快速设置手册

全局版

1. 恢复出厂设置

注意：请谨慎使用“恢复出厂设置”功能，读取此设置码后，将失去当前的参数设置，代以出厂时的默认值。



恢复出厂设置

2. 通讯接口

二维条码扫描平台提供 USB 接口、TTL-232 串行通讯接口与主机进行通讯。经由通讯接口，可以接收识读数据，以及更改二维条码扫描平台的功能参数等。



**切换到 USB 接口



切换到 TTL-232

3. 国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。



** 美式键盘



键盘-捷克



键盘-法国



键盘-德国



键盘-匈牙利



键盘-意大利



键盘-日本



键盘-西班牙



键盘-土耳其 F



土耳其-Q

4. 修改结束符

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为回车，回车+换行或 TAB 键。



**回车



回车+换行



TAB



设定为无结束符

5. 声音设置

开启/关闭所有声音



** 开启声音



关闭声音

声音类型



类型 1



类型 2



类型 3

6. 识读模式设置



**感应模式



连续模式



手动模式