W91 使用说明书



结构说明



- 2 扫描窗
- I 扫描键/返回键
- ⑦ 下翻/进入
- 2 读卡键/确认键
- ⑦ 无线接收器

- ② OLED 显示屏
- 2 上翻
- D 电源
- ☑ Type-c 接口
- D 电池仓

产品概述

我司生产的动物标签阅读器采用 RFID 无线识读方式,支持 EMID、FDX-B(ISO1784/85)等格式的电子标签和常规条码/二维码的扫描识读。产品采用高亮度 OLED 显示屏,在室内或者室外强光条件下也能清晰显示,产品还自带存储功能,最多可存储 128 条标签信息,用户可通过USB 数据线上传到电脑。

该产品性能稳定,操作简单,适用于小型动物管理、溯源管理、仓储盘点、物资管理领域。

项目	参数
型号	W91
工作频率	134.2Khz/125Khz
标签格式	EMID、FDX-B(ISO11784/85)
读写距离	2~12mm 玻璃管标签>15cm 30mm 动物耳标>25cm(与标签性能有关)
标准	ISO11784/85
读取时间	<100ms
扫码模式	CMOS 影像式扫描
支持码制	2D: PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000,050, 080, 100,140),Aztec, Maxicode 等 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 等
信号指示	128*64 高亮度 OLED 屏、蜂鸣器
供电	3.7V(可充锂电池)
存储容量	6000条信息
通信方式	USB2.0、无线 HID(可选)、蓝牙(可选)
语言	英语(可按照客户要求定做)
工作温度	-10°C~50°C
存储温度	-30℃~70℃
包装尺寸	267mm×148mm×38mm
重重	300g

操作说明

1.单击按键开机,自检后屏幕显示开始界面:	2020/01/01 12:00:00 Cm
2.按"SCAN"键,进入扫码模式,再次按"SACN"开始扫描,扫描结 果会显示在屏幕上:	2020/01/01 12:00:00 CIII BARCODE 固(0)参 4451231654145
	2020/01/01 12:00:00 CIII FDX-A ⊠(∞)≱ 4451231654
3.按"READER"键,进入读卡模式,当屏幕显示"(((((0)))))"时,将机 器靠近卡片,读取成功后卡号会在屏幕显示,卡号上方会显示标 签类型;如果标签读取不成功,则会显示"No tag"	2020/01/01 12:00:00
	2020/01/01 12:00:00 Cmm 回(0)参 No tag
4.在开始界面按◀或▶进入设置界面,再次按◀或▶移动光标,选中 需要设置的项后按"READER"键确定,按"SCAN"键返回	2020/01/01 12:00:00 Cmm ▶1.Reader Mode 》 2.Data Query 》 3.Storage Mode [Y]
5.读卡模式设置 进入设置界面后,选择"Reader Mode",按 reader 键进入,有三种 读卡模式,分别为 Key Trig/Read once/Continous,选择需要设置的 模式后按 reader 键确认,对应的模式后会显示[Y]	2020/01/01 12:00:00 () * Key Trig [Y] * Read Once [N] * Continous [N]
6.数据查询 在设置界面选择"Data Query",按"reader"键进入,可以查看记录 的数据,包括数据数、数据类型、数据内容,按<或►切换	2020/01/01 12:00:00 Cm [00001]/[00009] BARCODE: 4646449854156
7.存储模式 在设置界面选择"Storage Mode",按"reader"键切换模式的开关, 当后面显示[Y]时存储模式打开,扫描的数据将存放在设备内存 里;当后面显示[N]时存储模式关闭,扫描的数据将不保存	2020/01/01 12:00:00 (□□ 1.Reader Mode)> 2.Data Query)> ▶3.Storage Mode [Y]

8.传输模式 在设置界面选择"Transfer Mode",按 READER 键进入设置,里面有 三种传输模式,分别为 2.4G 无线/蓝牙/USB 端口,后面的[+]代表 打开,数据将通过此方式传输到连接的设备上,[-]代表关闭,数 据不会通过此连接传输,按 READER 键切换开关 9.数据上传	2020/01/01 12:00:00 Cm ▶ * 2.4G Dongle [+] * Bluetooth [+] * USB Port [-] 2020/01/01 12:00:00 Cm
在设置界面选中"Data Upload",按 READER 键可以将设备上存储的数据上传的已连接的外部设备上,上传成功后屏幕显示"Upload OK!"	Upload OK!
10.数据删除 在设置界面选中"Data Delete",按 READER 键可以将设备上存储的 数据删除,删除完成后屏幕显示"Delete OK!"	2020/01/01 12:00:00 Cmm Delete OK!
11.无线匹配 当无线接收器连接不成功或需要重新配对时,在设置界面选中"	2020/01/01 12:00:00 Cm Pls Plug Dongle!
Wireless Match",按 READER 键进入配对,当屏幕上出现"Pls Plug Dongle!"时,将无线接收器插入 USB 口,等待 2 秒,当屏幕出现"Dongle pair OK!"后,表示配对成功	2020/01/01 12:00:00 Cmm Dongle pair OK!
12.语言设置 在设置界面选中"Language Set",按 READER 键进入语言设置, 按◀或▶切换语言,按 SCAN 键返回	2020/01/01 12:00:00 Cm ◀ English ►
13.蜂鸣器设置 在设置界面选中"Buzzer Sound",按 READER 键切换声音开关,[Y] 代表打开,[N]代表关闭	2020/01/01 12:00:00 Cm 7.Wireless Match ≫ 8.Language Set ≫ ▶9.Buzzer Sound [N]
14.蓝牙设置 在设置界面选中"Bluetooth",按 READER 键进入蓝牙设置,里面 有三种传输模式,分别为 HID 传输、SPP 传输、BLE 传输,按 ∢ 或 ▶切换,按 READER 选择	2020/01/01 12:00:00 ► BT HID Mode [Y] * BT SPP Mode [N] * BT BLE Mode [N]
15.睡眠时间 在设置界面选中"Sleep Time",按 READER 键进入设置,按◀或► 切换时间,选中后按 READER 键确认,设置成功后屏幕会显 示"Set OK!"	2020/01/01 12:00:00 Cm

17.恢复出厂设置	2020/01/01 12:00:00 Com
在设置界面选中"Factory Reset",按 READER 键确认重置	Confirm Reset ?
18.查看版本信息	2020/01/01 12:00:00 Cm
在设置界面选中"Version Info",按 READER 键查看设备的版本信	SW Version:1.0.0
息, "SW Version"代表软件版本; "HW Version"代表硬件版本	HW Version:1.0.0