

# R42 二维支付盒子

R42 Payment Box

简易操作指南  
Quick Start Guide

## 系统设置与查询



恢复出厂值



软件版本号



解码库版本号

## 通讯设置

### 通讯接口设置



\*\*USB HID



UART

### 串口波特率设置



\*\*9600bps



19200bps



115200bps

## 提示音设置

### 声音设置



\*\*开启声音



关闭声音



\*\*打开启动音



关闭启动音



\*\*打开解码音



关闭解码音



\*\*打开设置码提示音



关闭设置码提示音

## 蜂鸣器设置



\*\*蜂鸣器中频音



蜂鸣器低频音



蜂鸣器高频音

## 语音设置



\*\*识读语音打开



识读语音关闭

## 数据编辑

### 结束符设置



\*\*添加回车结束符



添加换行结束符



添加 TAB 结束符



无结束符



\*\*禁止添加后缀



允许添加后缀



进入修改后缀



数据 9



数据 A



数据 B



退出修改前后缀



数据 C



数据 D



数据 E

### 大小写设置



\*\*关闭大小写转换



转换成大写



转换成小写



大小写互转

### 数据码



数据 0



数据 1



数据 2



数据 3



数据 4



数据 5



数据 F

注：带“\*\*”的选项为默认值

### 前后缀设置



\*\*禁止添加前缀



允许添加前缀



进入修改前缀



数据 6



数据 7



数据 8