

R45 二维支付盒子

R45 Payment Box

简易操作指南
Quick Start Guide

系统设置与查询



恢复出厂值



软件版本号



解码库版本号

通讯设置

通讯接口设置



**USB HID



UART

串口波特率设置



**9600bps



19200bps



115200bps

提示音设置

声音设置



**开启声音



关闭声音



**打开启动音



关闭启动音



**打开解码音



关闭解码音



**打开设置码提示音



关闭设置码提示音

蜂鸣器设置



**蜂鸣器中频音



蜂鸣器低频音



蜂鸣器高频音

语音设置



**识读语音打开



识读语音关闭

数据编辑

结束符设置



**添加回车结束符



添加换行结束符



添加 TAB 结束符



无结束符



**禁止添加后缀



允许添加后缀



进入修改后缀



数据 9



数据 A



数据 B

大小写设置



**关闭大小写转换



转换成大写



转换成小写



大小写互转



退出修改前后缀



数据 C



数据 D



数据 E

数据码



数据 0



数据 1



数据 2



数据 3



数据 4



数据 5



数据 6



数据 7



数据 8



数据 F

注：带“**”的选项为默认值

前后缀设置



**禁止添加前缀



允许添加前缀



进入修改前缀