



CCD 条码器

CCD Barcode Scanner

简易操作指南

Quick Start Guide

系统设置



恢复出厂值(%%Restore)



关机指令(%%Power Off)



一键配对(%%EZPair)



显示电池电量(%%Batt)



软件版本信息(%%Version)

蜂鸣器设置



开启扫码提示音/%%BZOpen1



关闭扫码提示音(%%BZClose1)

结束符设置



添加回车(End CR)



添加 TAB(%%EndTab)



添加回车+换行(%%EndCRLF)



结束符无/%%EndNone

休眠时间设置



休眠时间 SET(%%ALLTIMSET)



30 秒(%%ALLTIM01)



60 秒(%%ALLTIM02)



5 分钟(%%ALLTIM04)



10 分钟(%%ALLTIM05)



无休眠(%%ALL*TIDIS)

先扫休眠时间 SET，再扫想要设置的休眠时间

模式设置



普通模式(%%ALLPT-SET)



盘点模式 SET(%%ALLMEM-SET)



不丢失模式(%%ALLAEM-SET)

数据管理



数据上传(%%ALLMEM-SC)



数据总数(%%ALLMEM-ZS)



清除数据(%%ALLMEM-QC)

测试码



123456789



1 234567 891231

注：盘点模式设置只有无线版本才能扫码设置，有线版设置不了！