

二维扫描平台 快速设置手册

1. 恢复出厂设置

注意：请谨慎使用“恢复出厂设置”功能，读取此设置码后，将失去当前的参数设置，代以出厂时的默认值。



恢复出厂设置

2. 通讯接口

二维条码扫描平台提供 USB 接口、USB 虚拟串口、TTL-232、RS-232 串行通讯接口以及 PS2 键盘口与主机进行通讯。经由通讯接口，可以接收识读数据，以及更改二维条码扫描平台的功能参数等。



**切换到 USB 接口



切换到 虚拟串口



切换到 TTL-232



切换到 RS-232



切换到 PS2 键盘口

3. 国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。



** 美式键盘



德国



丹麦



芬兰



法国



土耳其-F



意大利



挪威



西班牙



土耳其-Q



英国



比利时



葡萄牙



瑞典

4. 修改结束符

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为回车，回车+换行或 TAB 键。



** 设定添加结束符为回车



设定添加结束符为回车+换行



设定为添加结束符为 TAB 键



设定为无结束符

5. 声音设置

开启/关闭声音



** 开启声音



关闭声音

声音类型



类型 1



类型 2



**类型 3